



Fibersentralen - tilkobling

Fibersentralen har flere utganger, også kallet LAN. De ulike LAN-utgangene er merket med nummer: LAN 1, LAN 2, LAN 3 osv.

LAN 2 er for tilkobling til Internett. Internett vil ikke fungere på noen av de andre utgangene. Resterende LAN er for tv-dekodere.

I nederkant av fibersentralen finner du to utganger som er beregnet for telefonapparat.

Tilkobling Internett

Tilkobling av Internett gjøres til LAN 2. En datakabel settes inn i LAN 2 og kobles så inn i pc-en. Dersom du ønsker trådløst nett kobler du en trådløs ruter i LAN 2. Fordelen med trådløs ruter er at flere pc-er kan være oppkoblet samtidig uten kabel. Du vil også ha sikret pc-en med brannvegg. Trådløs ruter kan kjøpes hos 3net.

Tilkobling Get digital-tv

Fibersentralen har flere utganger til tv slik at du kan ha flere tv-dekodere oppkoblet. Hver dekode må være tilkoblet fibersentralen med en datakabel. Kablene kan ikke monteres i serie, dvs. fra en dekode til neste. For ytterligere informasjon, se brukerveiledningen som følger med dekoderen.

Tilkobling Telefoni

Fibersentralen har uttak for inntil 2 separate telefonnummer. Disse er merket TEL1 og TEL 2. Det kan også legges kabel til et koblingspunkt på det eksisterende telefonnettet du har i dag, slik at eksisterende kontakter kan brukes.

Se også vår hjemmeside: www.3net.no for informasjon

